

Номер штампа	Размеры ШхВхГ (см)
3001	17,8x20x10
3002	24x35x10
3003	23x23x10
3004	19x23x10,5
3005	25x35x10
3006	25x35x9
3007	22x22x8
3008	23x32x10
3009	23,5x28x11,5
3010	16,5x25x9
3011	23x27x9,5
3012	20x23x5
3013	10x40x10
3014	25x35x9
3015	19x25x9
3016	35x25x10
3017	15x35x15
3018	28x39x5
3019	30x20x12
3020	24x30x5
3021	16x16x9
3022	26,5x26,5x4
3023	33x24x12
3024	22x24x12
3025	24x20x11
3026	25x35x8
3027	21x18x11
3028	23x33,5x10,5
3029	22x29x8
3030	24x36x11
3031	34x27x8
3032	25x35x4
3033	10x27x10
3034	18,5x18,5x9
3035	18x26x9
3036	21x32x7
3037	22x25x10
3038	25x20x15
3039	25x35x5
3040	26x38x8
3041	18x25x8
3042	19x37x12
3043	22x27x6